施主様用

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

快適に使用していただくために

取扱説明書 自然浴生活

フローレ

もくじ

1.安全のために必ず守ってください ・・・・・・・・・1
2.お手入れについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
2-1. 保守･点検 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
2-2. お手入れ方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6

この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。

安全に関する記号	記号の意味
⚠警告	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
⚠注意	取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれがある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。
お願い	取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれがある内容を示しています。
補足	説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

●製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。
お読みになったあとは、たいせつに保存してください。

UR002_201108B

1　安全のために必ず守ってください

（1）家具の置き方・設置上のご注意

⚠警 告



●日光や熱・冷暖房器の強風などが直接あたる場所、湿度の高い場所などでは使用しないでください。
火災や商品の変形、カビの原因になります。

⚠注 意



●床面の平らな場所に水平になるように置いてください。転倒によりケガをしたり、商品の変形の原因になります。

お 願 い

●雨のあたる場所、湿度の高い場所では使用しないでください。

お 願 い

●急激な温度変化や、高温･低温の著しい場所、直接高熱の伝わる暖房器具などの近く、また日光が直接当たる所などには置かないでください。木材の接着ハガレ、色あせなどの原因となります。

（2）使用におけるご注意

⚠注 意



●椅子の上に立ったり、とびはねたり、不安定な姿勢で腰掛けないでください。転倒し、ケガや破損のおそれがあります。

⚠注 意



●肘部や背もたれの上に腰掛けたり、乗ったりしないでください。転倒し、ケガや破損のおそれがあります。

⚠注 意



●座った状態で椅子を傾けないでください。転倒し、ケガや破損のおそれがあります。

⚠注 意



●座る目的以外では使用しないでください。転倒し、ケガや破損のおそれがあります。

⚠注 意



●乳幼児一人では、近寄らせないでください。転倒し、ケガや破損のおそれがあります。

⚠注 意



●角部にお子様の頭がぶつかったりしないようにご注意ください。ケガをするおそれがあります。

⚠注 意



●座面の端部や背もたれに物をのせないでください。転倒したり、落下してケガをしたり、床面にキズをつけるおそれがあります。

⚠注 意



●商品には強い衝撃を与えないでください。ケガや破損のおそれがあります。

お願い

●使用しないときは、水滴・埃を除去の上、日光の当たらない、湿気のないところに保管してください。 色あせや商品の変形、カビ、シミになるおそれがあります。

お願い

●一時的でも使用しないときは、布をかけるなどして、日光が直接あたらないようにしてください。

お願い

●移動するときは、床面を引きずらないでください。必ず、座部の下に手をかけ持ち上げて運んでください。

お願い

●素肌および濡れた体では、座らないでください。カビや汚れの原因になります。

お願い

●水気のものをこぼしたら、すばやく拭き取ってください。変形や変色の原因になります。

お願い

●製品の改造や分解は絶対にしないでください。

お願い

●床面がフローリングや畳などの場合は、敷物を敷くか、チェア脚接地部分にフェルトキーパーを付けてご使用ください。床面にキズがつくおそれがあります。

お願い

●椅子と他の物とは離して、風通しのよい場所に置いてください。カビやダニ発生の原因になります。

補足

●木は紫外線等により肌色が徐々に変化します。木目により色の濃淡が発生することがありますが、品質上の問題ではありません。

補足

●木は自然素材のため、使用にさしつかえない範囲で節があります。また、ソリやヒビが生じる場合があります。

補足

●木は自然素材のため、木目や色合い、木肌にバラツキがあります。素材の色合いのバラツキによって、塗装後の製品も仕上り色に差が生じますが、自然素材を生かした製品のためご理解をお願いします。

補 足

●木製家具は、経年変化等によりひび割れ・ささくれなどが生じる場合があります。

補 足

●塩害地域（海沿いの地域）ではサビが発生しやすかったり、傷みが激しくなることがあります。あらかじめご了承ください。

2　お手入れについて

2-1　保守・点検

注 意



●脚、ネジ、ボルト、金具類は、ときどきゆるみやグラツキがないか点検してください。転倒し、ケガや破損のおそれがあります。

お 願 い

●虫害を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大するおそれがあります。

お 願 い

●製品に異常を感じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店（工事店）にご連絡ください。

2-2 お手入れ方法

（1）木部のお手入れ / 塗装面のお手入れ方法

お願い

●塗装面のホコリは柔らかいネルなどのような布かガーゼ、またはピアノ用のハタキなどで軽く払ってください。硬い布、砂ボコリのついた布、濡れた雑巾、シンナーを含んだ布などで拭くとこまかい傷などの原因となったりすることがあります。普段は空拭きする程度にし、ワックスをつける場合は家具専用のワックスを薄くつけて、ムラにならないよう丁寧に塗り、ワックスが残らないよう乾いた柔らかい布できれいに拭き取ります。また下地が出やすいため、こすり過ぎないようにしてください。

お願い

●目立つ汚れが塗装面につき始めたら、石鹸水をしみこませて固くしぼった布で汚れが落ちるまで拭き取ります。そのあと丁寧にワックス掛けをします。その時シンナー類の使用は厳禁です。

お願い

●日本は湿度が高いので、春･秋の晴天で空気の乾いた日に風通しの良い場所で虫干しし、乾燥には気を配ってください。万一濡れた場合には、陰干しするかドライヤーでゆっくりと乾かします。

（2）皮張り製品のお手入れ / 皮製品の手入れ方法

お願い

●普段の手入れ方法は一日一回柔らかいウールで空拭きを、また汚れた場合は家具専用レザークリーナーで磨いてください。クリーナーは直接皮に吹きつけずにウールに付けて磨き、その後乾いた布で空拭きしてください。汚れのひどいものはなまぬるく薄い中性洗剤溶液に湿らせた柔らかい布で汚れを拭き取り、水で湿らせた布で洗剤をよく拭き取った後乾いた布で磨いて完全に乾いたら、レザークリーナーで磨きます。また年1回の手入れ方法としては皮革用液体クリームを少量のばすように塗り、2～3分後に柔らかい布で拭き取ってください。固いワックス状のクリームや靴用クリーム･溶剤などは、革が損傷するおそれがあるので絶対に使用しないでください。またシンナー類の使用は厳禁です。

TOEX

ミッドテリアプロジェクト商品　保証書

製造No. （商品名シールNo.）		
保証期間	対象部品	期間（お引渡し日より）
	本体及び電装部品	1ヶ年
お引渡し日	年　月　日	
お客様	ご住所	
	お名前　様	
	電話　（　）	

本書はお引渡し日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記記載内容をご参照ください。

※お引渡し日、お客様名、販売店名が不明の場合は、保証しかねますので販売店に必要事項の記入をご依頼ください。又本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

販売店	住所・店名　印 電話　（　）

株式会社 LIXIL
〒136-8535　東京都江東区大島2-1-1

1. **保証者**
   株式会社LIXIL
2. **保証の対象者**
   当該商品の所有者
3. **対象商品**
   TOEXがミッドテリアプロジェクトブランドで販売し、当社の規定のもと保証している商品
4. **保証内容**
   取扱説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。
5. **保証期間**
   当該商品の販売完了日（お引渡し日）から起算して1年間。
6. **免責事項**
   保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。
   ①取付説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された施工・取り付け方法から逸脱したことに起因する不具合（例えば、取り付け寸法違いなどによる性能低下など）。
   ②取扱説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかったことなどに起因する不具合（例えば、雨滴がかかる場所での使用による商品性能不保持や太陽光線下、湿度の高い場所での保管による変色や腐食など。）
   ③表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取付けられた場合の不具合（例えば、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など）。
   ④取付け・組付け工事、電気工事などの商品以外に起因する不具合。
   ⑤商品又は部品の経年変化（使用に伴う消耗・摩耗など。木製品の反り、ひび割れ、節抜け、ささくれ、変色、ネジ、ボルトの緩みや釘の浮きなど）や経年劣化（樹脂部分の変質・変色など）またはこれらに伴う不具合、および電池・電球などの消耗品の損傷や故障。
   ⑥自然現象や住環境に起因する結露、樹液の染み出しなどに起因する不具合（例えば、結露による凍結、かび、さび発生、樹液によるコンクリート壁面などの汚れなど）。
   ⑦環境が特に悪い地域又は場所で使用されたことに起因する腐食及び不具合（例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車の排気ガスなどの付着によって起きる腐食や塗装剥離、異常な高温・低温・多湿による不具合など）。
   ⑧天災その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など）により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。
   ⑨実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。
   ⑩犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、又はつるや根などの植物の害による不具合。
   ⑪使用者や第三者による不当な修理や改造（必要部品の取外し含む）及び破壊行為に起因する不具合。
   ⑫本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。
   ⑬犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合。

※保証期間経過後の修理・交換などは有料といたします。
※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お客様相談室にお問い合せください。

お客様相談センター

・商品のご購入・使い方などのご相談
・有償での修理と部品のご購入

0120-126-001　Fax03-3638-8447

受付時間‥‥月～金 9:00～18:00（祝祭日、年末年始、夏期休暇等は除く）

商品改良のため、予告なしに仕様の変更を行う場合がありますのでご了承ください。

※当社は、当社商品のユーザー様及び流通業者様等の皆様の個人情報を商品納入や商品保証書を通じて取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンスその他の目的のために利用致します。当社の個人情報の取り扱いについて詳しくは当社ホームページの『プライバシーポリシー』（http://www.lixil.co.jp/privacy/）をご覧下さい。

取説コード
UR002

JZZ618082A
200902A_1041
201108B_1041